








1. Znaczenie przycisków


Menedżer pompy ciepła obsługiwany jest za pomocą 6 przycisków:

 **Modus** krótko przycisnąć Zmiana trybu pracy przez jedno- lub wielokrotne przyciśnięcie klawisza: Wypełniony kwadrat w prawym górnym rogu wyświetlacza wskazuje aktywny tryb pracy.

Symbol	Tryb roboczy	Znaczenie
	Auto	W pełni zautomatyzowana regulacja całej instalacji grzewczej pompy ciepła
	Urlop	Obniżenie temperatury i blokada ciepłej wody dla ustalonego okresu czasu w dniach
	Party	Ignorowanie zaprogramowanego obniżenia dla ustalonego okresu czasu w godzinach
	2. generator ciepła	Blokada pompy ciepła; Grzanie i przygotowywanie ciepłej wody zachodzi przez drugi generator ciepła (np. ogrzewanie olejowe) lub grzałkę elektryczną
	Lato	Podgrzewanie ciepłej wody i wody w basenie; Blokada ogrzewania
	Chłodzenie	Tryb roboczy chłodzenia nie może być dla wszystkich rodzajów pomp ciepła uaktywniony

Po naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu pojawia się wybrany tryb pracy w postaci tekstu. Wybrany tryb roboczy jest aktywowany po ok. 10 sekundach.


 **Menu** przycisnąć przez 2 sekund Proszę przejść do punktu menu do zmiany *nastawień*.


 **ESC** krótko przycisnąć Proszę wrócić do wyższego poziomu menu.

przycisnąć przez 3 sekund Proszę wrócić do wyświetlenia standardowego.

przycisnąć przez 5 sekund Proszę aktywować i deaktywować blokadę przycisków.


 krótko przycisnąć Proszę potwierdzić zmiany wartości nastawionych (przycisk Enter).

 krótko przycisnąć Proszę podwyższyć temperaturę grzania o 1 °C przez jednorazowe naciśnięcie. Słupki wyświetlacza przeskoczy w prawo.


 krótko przycisnąć Proszę obniżyć temperaturę grzania o 1 °C przez jednorazowe naciśnięcie. Słupki wyświetlacza przeskoczy w lewo.


2. Menu nastawienia

W ten sposób można zmienić nastawienia w zależności od potrzeb:

 **Menu** przycisnąć przez 2 sekund Proszę przejść do punktu menu do zmiany *nastawień*.

 krótko przycisnąć Proszę potwierdzić punkt menu *nastawienia*, żeby przejść do podpunktów.

 krótko przycisnąć Proszę przejść do dalszych możliwości nastawień.

 **ESC** przycisnąć przez 1 sekundę Proszę wrócić do wyższego poziomu menu.

















Wskazówka: Ta krótka instrukcja nie zastępuje dołączonej instrukcji obsługi, którą można także ściągnąć z Internetu.

Krótką instrukcja


WPM 2006 plus
WPM 2006 R
WPM 2007 plus
WPM 2007 R

3. Przygotowywanie ciepłej wody

Nastawienie temperatury i blokady ciepłej wody:

- | | | |
|--|--------------------------------|---|
|  | przycisnąć przez 2 sekund | Proszę przejść do punktu menu do zmiany <i>nastawień</i> . |
|  | krótco przycisnąć | Proszę potwierdzić wybór punktu menu <i>Nastawienia</i> . |
|  | krótco przycisnąć | Proszę wybrać punkt menu <i>Ciepła woda</i> przez wielokrotne naciskanie. |
|  | krótco przycisnąć | Proszę potwierdzić wybór punktu menu <i>Ciepła woda</i> . |
|  | krótco przycisnąć | Proszę potwierdzić wybór punktu menu <i>Wymagana temperatura ciepłej wody</i> . |
|  | krótco przycisnąć | Proszę podwyższyć lub obniżyć temperaturę ciepłej wody zgodnie z potrzebą. |
|  | krótco przycisnąć | Proszę potwierdzić nastawioną wartość. |
|  | krótco przycisnąć | Proszę wybrać punkt menu <i>Blokada ciepłej wody</i> . |
|  | krótco przycisnąć | Proszę potwierdzić wybór punktu menu <i>Blokada ciepłej wody</i> . |
|  | krótco przycisnąć | Proszę przejść do podawania wartości dla rozpoczęcia <i>blokady ciepłej wody</i> (czas). |
|  | krótco przycisnąć | Proszę podwyższyć lub obniżyć nastawioną wartość zgodnie z potrzebą. |
|  | przycisnąć krótco wielokrotnie | Proszę przejść do podawania dalszych wartości, dopóki miga kursor w górnym rogu.
Przykład: 1. czas: 06:00-22:00 blokuje przygotowywanie ciepłej wody od godz. 6 do 22. |
|  | krótco przycisnąć | Proszę wybrać punkt menu <i>Blokada ciepłej wody</i> (Po-Ni). |
|  | przycisnąć krótco wielokrotnie | Proszę przejść do pojedynczych dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. |
|  | krótco przycisnąć | Proszę wybrać jeden lub oba okresy blokady w każdym dniu tygodnia i potwierdzić przyciskiem Enter:
N: okres blokady nie jest aktywny
Z1: aktywny jest 1. czas jako okres blokady
Z2: aktywny jest 2. czas jako okres blokady
J: 1. i 2. czas są aktywne jako okresy blokady |
|  | krótco przycisnąć | Przykład: SO: N i NI: N zapobiega blokadzie ciepłej wody w czasie weekendu |

Powrót do wyświetlenia standardowego wzgl. przy problemach nastawienia:

- | | | |
|--|---------------------------|--|
|  | przycisnąć przez 3 sekund | Proszę wrócić do wyświetlenia standardowego. |
|--|---------------------------|--|