



Verbindungsset VSH BS (347790)

für die einfache und schnelle Anbindung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe an den Kompaktverteiler KPV 25 oder den Verteilerbalken VTB 25.
Bestehend aus zwei zum Heizen und Kühlen geeigneten vorkonfektionierten Edelstahl-Wellflexrohren mit Isolation.

i HINWEIS

Das Verbindungsset kann auch für die **soleseitige** Einbindung der Wärmepumpe verwendet werden

Montageschritte

- Reduziernippel (1) in die Pumpengruppe (2) einhanfen
- Pumpengruppe entsprechend den vorgegebenen Maßen an der Wand befestigen
- Wellrohre (3) gemäß nebenstehenden Zeichnungen biegen
- Verbindung zwischen Wärmepumpe und Pumpengruppe herstellen und festen Sitz überprüfen
- Weitere Vorschriften des Wärmepumpenherstellers beachten





