








-  **MODE D'EMPLOI**
-  **USER INSTRUCTION**
-  **BRUKSANVISNING**
-  **Руководство по эксплуатации**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

<b>F</b> Bouton marche/arrêt	Roue de thermostat	Led de mise sous tension	Led de température confort	Led de température réduit	Vis de blocage thermostat
<b>GB</b> On-off switch	Thermostat wheel	Power-on LED	Comfort-temp. LED	Setback-temp. LED	Locking device
<b>N</b> Av/På-bryter	Termostattratt	Effektlys	Komfortlys	Sparelys	Betjeningssperre
<b>RUS</b> Румблер Вкл/Выкл	Лучка термостата	Лампа мощности	Лампа комфортного режима	Лампа экономичного режима	Служебный выключатель




**F** Le support de serviettes est à utiliser avec les radiateurs en position verticale et d'une température de surface réduite.  
GV04-07-ZL / GV05-09-ZL avec thermostat ZSC-EL.

**GB** Towel rail shall only be used on vertical heaters with reduced surface temperature!  
GV04-07-ZL / GV05-09-ZL with thermostat unit ZSC-EL.

**N** Håndklebøyle TR skal kun brukes på vertikale ovner med redusert overflatetemperatur!  
GV04-07-ZL / GV05-09-ZL med regulatortype ZSC-EL

**RUS** Штатив для полотенец TR можно использовать только на вертикальных сушилках с пониженной температурой поверхности!  
GV04-07-ZL / GV05-09-ZL с регулятором типа ZSC-EL



(Z ≠ N)

Z - sort - musta - schwarz - noir - black - черный  
N - blå - sininen - blau - bleu - blue - синий  
L - brun - ruskea - braun - brun - brown - коричневый